



GEBRAUCHSANLEITUNG FESTWERTREGELSET

- A. Ausgang Rücklauf Heizung
- B. Eingang Vorlauf Heizung
- C. Eingang Vorlauf Heizkreisverteiler
- D. Ausgang Rücklauf Heizkreisverteiler
- E. Kabel mit integriertem maximaler Thermostat
- F. Automatische Entlüfter
- G. Thermometer / Manometer
- H. HE-Pumpe Grundfos Alpha 2L
- I. Temperaturregler/Thermostatkopf

Schritt 1.

Verbinden Sie den Vorlaufbalken des Heizkreisverteilers (Durchflussmengenmesser) mit dem Eingang Vorlauf Heizkreisverteiler (C).

Schritt 2.

Verbinden Sie den Rücklaufbalken des Heizkreisverteilers (Ventileinsätze) mit dem Ausgang Rücklauf Heizkreisverteiler (D).

Schritt 3.

Fixieren Sie das Kabel mit dem integriertem maximaler Thermostat (E) mit Hilfe des Kabelbinders am Vorlaufbalken des Heizkreisverteilers

Schritt 4.

Versichern Sie sich das der Vorlauf des zentralen Heizungsystems mit dem Eingang Vorlauf Heizung (B) und der Rücklauf des zentralen Heizungsystems mit dem Ausgang Rücklauf Heizung (A) verbunden ist.

Schritt 5.

Öffnen Sie den Entlüfter (F) und befüllen Sie das System mit Wasser. Füllen Sie das System bis das Thermometer / Manometer (G) 2 bar anzeigt.

Schritt 6.

Der Thermostatkopf kann montiert und die Kapillare platziert werden. Ziehen Sie die Feststellschraube von Hand an.