



**Nuten für Befestigung der Systemschiene, nur vorn und hinten einfräsen, unten weglassen!  
Schamwand rundum mit D2 beschichten!**