




Pure Freude
an Wasser



32 322 DC2 MINTA EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"




Pure Freude
an Wasser



32 322 DC2 MINTA EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"

ERSATZTEILE, Juni 2024 – jetzt



- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46015DC0)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46025DC0)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46048000)
- 4: Spülbrause (Bestell-Nr. 48416DC0)
 - 4.1: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
 - 4.2: Strahlregler (Bestell-Nr. 48347000)
- 5: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46345000)
- 6: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseurauslauf (Bestell-Nr. 48293000)
- 7: Stabilisierungsplatte (Bestell-Nr. 05334000)