



BADMÖBEL

Schönheit trifft Nutzen

Die Oberflächen der Villeroy & Boch Badmöbel bestehen aus Materialien wie versiegeltem, lackiertem Holz, widerstandsfähigen Schichtstoffen oder Direktbeschichtungen, Folien, Lack oder Furnier. Echtholz und Echtholzfurnier sind Naturprodukte. Abweichungen in Farbe, Struktur, Maserung bzw. kleine Äste und Einläufe sind keine Qualitätsfehler, sondern ein Beweis für die Natürlichkeit des Materials.

REINIGUNG UND PFLEGE

- **Badmöbel** mit weichem, sauberem Tuch, lauwarmem Wasser und mildem Haushaltsreiniger (z.B. verdünntem Spülmittel) feucht und mit wenig Druck abwischen.
- **Spiegelflächen** mit Fensterleder und lauwarmem Wasser feucht abwischen. Spiegelkanten trocken wischen.
- **Leder und Kunstleder** mit Mikrofasertuch und lauwarmem Wasser feucht abwischen.
- **Metalloberflächen** mit weichem Tuch, lauwarmem Wasser und mildem Haushaltsreiniger (z.B. verdünntem Spülmittel) feucht abwischen.
- **Edelstahl-Bauteile** mit Mikrofasertuch und einem nicht scheuernden Edelstahlreiniger säubern. Das Tuch einsprühen, das Bauteil abwischen.
- **Natursteinplatten** sind imprägniert und können wie Möbel gereinigt werden. Bitte auch die separate Anleitung mit Hinweisen zu den Marmorplatten beachten.

BADMÖBEL

- **Kunststeinplatten** können mit Poliermittel (z.B. Autopolitur) nachpoliert werden.
- **Beflockungen** mit einer weichen Bürste und Haushaltsreinigern säubern.
- **Acryl-Oberflächen** können mit nichtalkoholhaltigen Poliermitteln (z.B. Autopolitur) nachpoliert werden. Die Lösungsmittel sollten jedoch kein Methylbenzol oder Aceton enthalten oder auf Basis eines Fensterreinigers sein.
- **Elektrische Bauteile** ausschließlich im ausgeschalteten Zustand mit einem trockenen Tuch reinigen.

WICHTIGE HINWEISE

- Alle Möbeloberflächen dürfen nicht längere Zeit stehendem Wasser oder anhaltender Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Deshalb mit einem trockenen Tuch abwischen.
- Alle Oberflächen sind bedingt UV-beständig. Werden die Produkte einer permanenten UV-Strahlung ausgesetzt, kann es zu Farbveränderungen kommen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scheuernden, spitzen und scharfen Gegenständen.
- Chemikalien wie Haartönungsmittel, Entkalker, Nagellackentferner, Parfüms etc. auf den Möbeloberflächen sind sofort zu entfernen.
- Keine scheuernden, säure- oder lösungsmittelhaltigen oder fetthaltigen Reinigungsmittel verwenden! Immer trocken nachwischen!

- Wenn ein Reinigungsmittel genutzt wird, überprüfen Sie das Etikett, um sicherzustellen, dass es für das zu reinigende Material als sicher empfunden wird. Testen Sie das Reinigungsmittel vor der ersten Nutzung an einer unsichtbaren Stelle.
- Nach jedem Gebrauch empfehlen wir, jegliche Seifenreste abzuspülen und die Oberfläche mit einem sauberen, weichen Tuch schonend zu trocknen. Diese Pflege bewahrt die Oberfläche Ihrer Villeroy & Boch Einrichtung und verhindert Wasserflecken.
- Schadstellen an lackierten, bepulverten, furnierten oder mit Schichtstoff belegten Teilen der Möbel sind schnellstmöglich wieder zu versiegeln, damit keine weitere Beschädigung der Oberflächen hervorgerufen wird.

ACHTUNG! Eine gut funktionierende Be- und Entlüftung des Badezimmers ist eine Notwendigkeit für die Erhaltung der Qualität und Optik der Möbel!