


VICLEAN APP

Die App für Ihr ViClean-I 100 Dusch-WC


PROFILANSICHTEN FRAUEN UND MÄNNER



- ① Profil Lady Wash
- ② Profil Rear Wash
- ③ Weitere Profile erstellen
- ④ Auswahlmenü Frauen/Männer
Zurück zur Geschlechterauswahl
- ⑤ Einstellungen



FERNBEDIENUNGSANSICHTEN



- 1 Duschpositionen einstellen
- 2 Wassertemperatur einstellen
- 3 Wasserstrahl einstellen
- 4 Pulsierende Massagedusche
- 5 HarmonicWave-Dusche
- 6 Waschvorgang starten
- 7 Waschvorgang stoppen
- 8 Profilname personalisieren
- 9 Profil löschen

