

## Geberit Clean-Handy

---



Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zum Deaktivieren von verschiedenen elektronischen Geberit Produkten wie Waschtischarmaturen, WC-Spülauslösungen und Urinalsteuerungen zur Sanitärreinigung

- Zum Umstellen der Betriebsmodi von Geberit Hygienespülungen

### Eigenschaften

- Batteriebetrieben

---

**Art.-Nr.**      **VE1**

115.831.00.1    1 St.

---