


BADEWANNEN - WHIRLPOOLS

ALLGEMEINE MONTAGEANWEISUNGEN

ZEICHENERKLÄRUNG



ALLE WANNEN UND DUSCHWANNEN SIND
NUR IN DER FARBE WEISS LIEFERBAR

Motor beim einzelnen System (Hydro oder Aero) oder Hydromotor im doppelten System (Hydro/Aero) - Thermae: Hydromotor

Aeromotor im doppelten System (Hydro/Aero) - Thermae: Hydromotor

Position Reinigungssystem

Position Bedienung

Position Inspektionsluke


Position Inspektionsluke für Heizung

Position Liegefläche (Position Rückseite Düsen)

ALLGEMEINE MONTAGEANWEISUNGEN:

Aufstellen der Badewanne

Um lästige Schwingungen zu vermeiden wird empfohlen, die Badewanne nicht direkt gegen eine Wand zu stellen. Benutzen Sie z.B. einen Schallschutz zur Isolierung.
Vor dem Einbau muss der Whirlpool auf seine Funktionalität getestet werden.



Elektrischer Anschluss

Bevor der Whirlpool aufgestellt wird, muss die Stromversorgung angeschlossen sein.
Der Steuerungskasten sitzt beim Hydromotor und Reinigungssystem.

Air und Flow System (Aero oder Hydro):

Leistung: Hydro 800 W
Aero 550 W

Joy und Bliss System (Aero und Hydro):

Leistung: Hydro 800 W
Aero 550 W

Heizung (Bliss):

Leistung: 1500 W
Spannung: 230V/50Hz
Kabel: 3x 2,5 mm²

Thermae:

Leistung: 2x Hydro 800 W
Aero 850 W

Heizung: 1500 W
Spannung: 2x 230V/50Hz
Kabel: 5x 2,5 mm²

Achtung:

Bliss 2 Personen Systeme (Aero, Hydro und Heizung):

Leistung: Hydro 2x 800W
Aero 550W

Heizung: 1500W


Spannung: 2x 230V/50Hz

Kabel: 5x 2,5 mm²

Montage

Riho empfiehlt, die Badewanne wie Zeichnung A aufzustellen. Falls die Badewanne einmal ausgebaut werden muss, sind die Fliesen, Düsen und der Überlauf nicht hinderlich. Riho ist nicht haftbar für den Schaden und die Kosten, die durch den Ausbau der Wanne entstehen.

Bei der Montage eines Whirlpools ist zu beachten, dass die Motoren und Verbindungsschläuche bis zu 20 mm an dem Wannenrand angrenzen können. Einbausituation beachten, Mauerwerk oder Schürzen.
Die Wannenfüsse müssen auf festem Untergrund stehen.



Fliesen

Die Fliesen an der Wand müssen mindestens 1 cm unter der Wannenrand Unterseite durchlaufen (siehe Zeichnung).

Lüftungsgitter

Damit der Motor optimal funktionieren kann, müssen zwei Lüftungsgitter zur Ventilation in der Badewannenverkleidung oder in der Wand angebracht werden. Dieses Gitter muss spritzwasserdicht sein oder an einer solchen Stellen angebracht werden, dass kein Spritzwasser unter die Badewanne gelangen kann. Die minimale Durchlassöffnung sollte 100 cm² betragen.

Inspektionsluke

Für eine Wartung oder Service muss bei jedem Motor eine Serviceluke in der Badewannenverkleidung angebracht werden. Sollte eine Heizung (Heater) vorgesehen sein, ist eine zusätzliche Serviceluke zu installieren (siehe technische Zeichnung 40 x 50 cm). Besser als separate Inspektionssklappen ist eine vollständig abnehmbare Frontplatte, insbesondere bei Reparaturen.

Treffen Sie eine Auswahl aus 4 modernen Whirlpool Systemen



Riho Pool Air: Ein entspannendes Badevergnügen, prickelnd und leise wie ein Flüstern

Bei dem Riho Pool Air wird Luft über spezielle Düsen in die Badewanne geblasen und fein verteilt. Diese Luftpüsen sind im Boden eingelassen und sorgen für eine stimulierende Massage. Die Leitungen der Bodendüsen werden nach dem Whirlen trocken geblasen.




Riho Pool Flow: Das Wassersystem für eine gezielte Massage des Körpers

Über eine Pumpe wird das Badewasser entnommen und über Hydrodüsen wieder in die Wanne gepumpt. Der Massagestrahl des Riho Pool Flow stimuliert die Muskulatur und regt den lokalen Stoffwechsel an.

Technische Informationen



Technische Informationen



Die Riho Pools mit Air-System besitzen eine elektronische An/Aus Taste. Über diese Tastatur wird:

- das LED-Licht ein- oder ausgeschaltet
- entspannende Luftblasen schalten Sie ein- oder aus. Ein lang anhaltender Massagedegenuss und ein intensives Baderlebnis



Die Riho Pools mit Flow-System besitzen eine elektronische An/Aus Taste. Über diese Tastatur wird:

- Unterwasserbeleuchtung, LED-Licht ein- oder ausgeschaltet.
- Ein- und ausschalten der Massagedüsen im Rückenbereich, an den Seiten und an den Füßen.





Riho Pool Joy: Genussmomente im eigenen Bad!

Die Riho Pools mit Joy-System verfügen über eine 4-Tasten-Touch-Steuerung:

Diese elektronische Bedienung nutzen Sie:


💡 Um ein LED Farblicht ein- und ausschalten und Sie können auch einem Farbwechsler ansteuern, der eine angenehme Wohlfühlatmosphäre schafft.

⾵ Ein- und ausschalten der Massagedüsen im Rückenbereich, an den Seiten und an den Füßen Über eine Pumpe wird das Badewasser entnommen und über Hydrodüsen wieder in die Wanne gepumpt. Der Massagestrahl des Rihopool Joy stimuliert die Muskulatur und regt den lokalen Stoffwechsel an.

⽔ Ein- und ausschalten von entspannenden Luftblasen für eine stimulierende Massage aller wichtigen Berührungsstellen. Sie haben die Auswahl von 5 verschiedenen Positionen.

⾳ Bluetooth-Funktion ein- und ausschalten, nutzen Sie das bereits integrierte Soundsystem, lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich bei Ihren Lieblingsmelodien.


Technische Informationen



Riho Pool Joy: Garantiert viel Vergnügen!

Übersicht Ausstattung

- Standard 14 Aero/Luftdüsen
- 5 verschiedene Intensitätseinstellungen für Aero/Luftdüsen
- Hydrodüsen, Standard-6-Seiten-, 6-Rücken- und 2-Fuß-Hydrodüsen
- 1 LED Farbtherapie
- Elektronische Bedienung (4 Tasten)
- Das Restwasser wird automatisch entleert und die Bodendüsen trocken geblasen
- Musik- /Bluetooth-Funktion






Riho Pool Bliss : Ganzheitliche Erholung

Die Riho Pools mit Bliss-System verfügen über ein 10-Tasten-Touch-Control Display mit LCD-Bildschirm, diese elektronische Bedienung nutzen Sie:

- 💡 um ein LED Farblicht ein- und auszuschalten und Sie können auch einem Farbwechsler ansteuern, der eine angenehme Wohlfühlatmosphäre schafft.
- ❀ Ein- und ausschalten von entspannenden Luftblasen für eine stimulierende Massage aller wichtigen Berührungspunkte.
- 📶 Sie haben die Auswahl von 5 verschiedenen Positionen.
- 🚿 Ein- und ausschalten der Massagedüsen im Rückenbereich, an den Seiten und an den Füßen. Über eine Pumpe wird das Badewasser entnommen und über Hydrodüsen wieder in die Wanne gepumpt. Der Massagestrahl des Riho Pool Bliss stimuliert die Muskulatur und regt den lokalen Stoffwechsel an.
- 🎵 Bluetooth-Funktion ein- und ausschalten, nutzen Sie das bereits integrierte Soundsystem. Sie das bereits integrierte Soundsystem, lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich bei Ihren Lieblingsmelodien. Wahlweise über das integrierte Radio oder über eine Bluetooth Verbindung zu einem externen Gerät.

- 🌡 Die Zusatzheizung ein- und ausschalten, wichtig um das Wasser auf gleicher Temperatur zu behalten.
- 🧹 Einschalten des Vollautomatischen Reinigung System für Hydro (Clean), somit bleibt Ihr System hygienisch sauber.
- ⚙ Sie können eine Kindersicherung ein- oder ausschalten und zwischen den verschiedenen Optionen wie Radio, Lautstärke und Luftpumpendüsenintensität navigieren.
- ⏮ Sie wählen Ihre Musikkanäle aus, stellen Ihre Wünsche Lautstärke ein oder schalten die Kanäle um.
- ⏭ Wunsche Lautstärke ein oder schalten die Kanäle um.

Technische Informationen



Erleben Sie mit Riho Pool Bliss:

die großzügigste Art, sprudelndes Wasser zu genießen – ein prickelndes Erlebnis, das unter die Haut geht.

Übersicht Ausstattung

- Standard 16 Aero/Luftdüsen
- 5 verschiedene Intensitätseinstellungen für Aero/Luftdüsen
- Hydrodüsen, Standard-6-Seiten-, 6-Rücken- und 4-Fuß-Hydrodüsen
- 1 LED Farbtherapie
- Elektronische Bedienung (10 Tasten)

- Das Restwasser wird automatisch entleert und die Bodendüsen werden trocken geblasen
- Manuelle Entleerung des Restwassers
- Musik- /Bluetooth und Radio Funktion
- Reinigungsfunktion (Clean)
- Zusatzheizung
- Kindersicherung

