


KURZANLEITUNG



	Anal Dusche	45 Sekunden Reinigung des Analbereichs		Düsenposition einstellen	3 Stufen nach vorn und 3 Stufen nach hinten Standard = Mittelposition
	Lady Dusche	45 Sekunden sanfte Reinigung des Vaginalbereichs		Wasserdruck / Föntemp. einstellen	Wasserdruck / Föntemperatur während der entsprechenden Funktion einstellbar
2 X	Oszillation	Lady Dusche oder Anal Dusche 2 x drücken kombiniert die Oszillation		Wassertemperatur einstellen	4 Stufen inklusive Aus
	Stop Taste	Die Stop Taste unterbricht alle Funktionen außer Sitzheizung		Sitztemperatur einstellen	4 Stufen inklusive Aus
2 X	Turbo Wäsche	Stop Taste 2x drücken = höchster Wasserdruck kombiniert mit Oszillation		Normal	Wassertemperatur wird bei Nichtbenutzung auf 25°C und die Sitztemperatur auf 28°C abgesenkt
	Warmluftfön	Diese Funktion stoppt automatisch nach 5 Minuten.		Erweitert	Bei Nichtbenutzung werden alle Verbraucher deaktiviert
	Auto Taste	45 Sekunden Reinigung mit Oszillation und Massage gefolgt von 2 Minuten Fön	3 X	Aus	Energiesparfunktion aus
	Kinder Taste	45 Sekunden waschen mit Oszillation, gefolgt von 2 Minuten Fön. Wasser- Sitz u. Föntemperatur werden automatisch reduziert.		Düsenreinigung	Duscharm fährt 3 Mal aus und ein. Beenden der Funktion mit der Stop Taste