



23 746 243 2 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
M-SIZE



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: matt black
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche
- GROHE QuickTool included



Pure Freude
an Wasser

GROHE
~~~~~

23 746 243 2 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**M-SIZE**

**ERSATZTEILE**, März 2022 – jetzt

- 1: Kappe (Bestell-Nr. 461162430)
- 2: Kartusche (Bestell-Nr. 48518000)
- 3: Mousseur (Bestell-Nr. 481592430)
- 4: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)
- 5: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Bestell-Nr. 658072430)
- 6: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*

\*Sonderzubehör

